

Mode d'emploi du Set de teinture végétale WEJA

Chanvre



Intensité de la teinte

Avec le Set de teinture WEJA, on peut obtenir différents degrés d'intensité des teintes. En règle générale: une augmentation de la quantité de tissu ou / et d'eau réduira l'intensité de la teinte. Le tableau suivant vous servira d'orientation sur les quantités d'eau et de tissu à utiliser. Dans le cas de teinture en machine à laver, reportez-vous aux quantités d'eau 20 l ou 25 l.

Intensité de la teinte	Quantité d'eau [l]	Set de teinture WEJA	Poids du tissu [g]
intense	7,5	50 g	100
	20	250 g	500
	40	2 x 250 g	1000
standard	10	50 g	150
	25	250 g	750
	50	2 x 250 g	1500
pastel	20	50 g	300
	50	250 g	1500
	100	2 x 250 g	3000

Remarque: WEJA - Bleu bureau ne permet pas de teinture pastel.

Comment teindre en machine à laver

1. Enlevez du Set de teinture WEJA les pochettes numérotées.
2. Mettez le sachet se trouvant à l'intérieur de la pochette N°1 et le tissu à teindre dans le tambour de la machine.
Ne pas ouvrir ni vider le sachet !
3. Fermez le tambour.
4. Programmez la température et la durée de lavage selon les indications de la page 2 (verso). Choisissez un programme avec rinçage mais si possible sans essorage. Mettez la machine en marche.
5. A la fin du programme, ouvrez le tambour, enlevez le sachet N° 1 tout en laissant le tissu dans la machine et ajoutez la pochette suivante (numéro supérieur). Continuez selon les points 3 à 5 indiqués ci-dessus. Procédez de la même façon pour les autres pochettes que contient éventuellement votre Set de teinture.

Remarque: Si avec votre machine vous ne pouvez choisir ni la durée de lavage ni la température, prenez le programme « Blanc ». Si le programme « Blanc » est plus court que la durée de traitement indiquée au verso (la température doit être maintenue pendant toute la durée du traitement), arrêtez la machine avant le rinçage et remettez à nouveau au programme « Blanc » et mettez en marche. Vous pouvez ainsi prolonger le programme « Blanc » jusqu'à obtention de la durée du traitement indiquée au verso.

Une coloration durable du caoutchouc du tambour et des parties en PVC de la machine à laver ne peut être exclue. Pour nettoyer la machine après la teinture, nous conseillons de faire à vide un programme " Blanc ".

Formation possible de mousse pendant la teinture.

Comment teindre dans un récipient ouvert



1. Voir Page 1 (au verso)
2. Mettez le sachet se trouvant à l'intérieur de la pochette N°1 et le tissu à teindre dans le récipient avec de l'eau froide.
Ne pas ouvrir ni vider le sachet !
3. Mettez à chauffer lentement jusqu'à obtention de la température indiquée ci-dessous.
4. La température doit rester constante pendant toute la durée du traitement indiquée. Remuez le tissu dans le récipient.
5. Ensuite, laissez refroidir le liquide.
6. Puis sortez le tissu et rincez-le à l'eau froide.
7. Videz le récipient.
8. Remettez le tissu rincé dans le récipient que vous remplirez d'eau froide, ajoutez la pochette suivante (numéro supérieur) et procédez selon les indications des points 3 à 7 précédents. Si votre Set de teinture contient des sachets supplémentaires, procédez de la même façon.

Remarque: En laissant lentement chauffer et refroidir le liquide, vous préserverez la structure naturelle des fibres de l'étoffe. En remuant bien le tissu dans le liquide pendant le traitement, vous réduirez le risque de formation de taches. La teinture en machine donne en règle générale un résultat plus uniforme..

Teinte	Sachet	Durée (min)	Température (°C)
Jaune réséda	1	30	98
	3	60	98
Rose lilas	1	30	98
	2	60	98
	3	30	80
Crème noisette	1	30	98
	3	60	98
Marron roux	1	30	98
	3	60	98
Abricot	1	30	98
	3	60	80
Bleu sureau	1	30	98
	2	30	80
	3	60	98
	4	30	80
Mangue	1	30	98
	2	60	80
	3	30	80
Anthracite	1	30	98
	3	60	98
Vert olive	1	30	98
	3	60	98
Vert gui*	1	30	98
	2	30	80
	3	60	98

* faible résistance à la lumière

Remarque: En règle générale, la teinture du chanvre à 98° C n'endommage pas le tissu. Veuillez cependant tenir compte des indications concernant le lavage de vos textiles.

Comment laver les textiles teints

Ne laver vos textiles teints qu'avec des lessives spéciales Couleur, ne contenant pas d'agent blanchissant ni d'azureur optique, à une température maximum de 40°C. Le premier lavage se fera séparément, sans autres vêtements.