


## Technisches Merkblatt

# DUBNO Grundieröl Nr. 262

**N** entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für wenig beanspruchte Hölzer, z.B. Holzdecken als Staubschutz. Als Vorbehandlung für die Veredelung mit LIVOS - Lasuren, -Wachsen, -Lacken. Nicht für Innenteile von Schränken, Fußböden, Arbeitsplatten und Möbel verwenden. Im Außenbereich, zur Grundierung von Tropenhölzern.
<b>Eigenschaften</b>	Gutes Eindringvermögen. Belebt und vertieft die natürliche Holzstruktur. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
<b>Volldeklaration</b>	Leinöl, Isoaliphate und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
<b>Farbton</b>	Gelblich.
<b>Verdünnung</b>	SVALOS Verdünnung Nr. 292.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Streichen, Tauchen oder Spritzen (Düsengröße: 0,7 – 1,0 mm; Spritzdruck: 3 bar) und Abnahme des Überstandes nach 20 Minuten. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und schneller abnehmen. Zum Spritzen max. 5 – 10 % SVALOS – Verdünnung Nr. 292. Zum Tauchen max. 10 – 20 % mit SVALOS – Verdünnung Nr. 292.
<b>Verbrauch</b>	1 l unverdünnt reicht für ca. 15 m <sup>2</sup> pro Anstrich, d. h. 67 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch erheblich weniger.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 292.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23° C, 50 % rel. Luftfeuchte Erstanstrich: 8 - 12 Stunden, weitere Anstriche: ca. 24 Stunden.
<b>Dichte</b>	ca. 0,84 g/ml.
<b>Hinweise</b>	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit DUBNO - Grundieröl Nr. 262 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme und Schleifstäube mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. <b>H304</b> Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. <b>P301+P330+P331</b> BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. <b>P405</b> Unter Verschluss aufbewahren. <b>P501</b> Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
 <b>Gefahr</b>	
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,1 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

## Verarbeitungshinweise

# DUBNO Grundieröl Nr. 262

<b>Holz</b>	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %, bei einheimischen Laubhölzern nicht höher als 12 %), fest, saugfähig und staubfrei sein.
<b>Anstrichaufbau innen</b>	1. Auftrag sehr satt und bei sehr saugfähigem Untergrund (z. B. Hirnholz) „Nass in Nass“ oder mindestens zwei Aufträge vornehmen. Ca. 20 - 30 Minuten nach Auftrag soll der nicht in das Holz eingedrungene Überstand mit einem trockenen Pinsel oder nicht fasernden Tuch abgenommen werden, sonst kann eine ungleichmäßig glänzende Oberfläche entstehen.
<b>Anstrichaufbau außen</b>	Je nach Saugfähigkeit des Holzes ein mehr oder weniger satter Auftrag mit DUBNO Grundieröl Nr. 262, eventuell sichtbare Überstände nach 20 - 30 Minuten abnehmen. Zwischenschliff. Bläuegefährdetes Holz außen mit ADAO Imprägniergrund Nr. 259 behandeln. Weitere Anstriche mit KALDET Holzlasur Nr. 270, KALDET Wetterlasur Nr. 281, VINDO Decklack Nr. 629 (650) oder ALIS Terrassenöl Nr. 579.
<b>Renovierungsanstrich</b>	Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dickschichtsysteme), auch Wachsbeschichtungen müssen vorher durch Abschleifen oder Abbeizen rückstandslos entfernt werden. Offenporige Anstriche säubern, ggf. anschleifen, auf Saugfähigkeit prüfen. Aufträge wie auf unbehandeltem Untergrund, ggf. bereits verringerte Saugfähigkeit des Untergrundes beachten. Im Außenbereich ist die Grundierung nur bei völlig abgewittertem Holz erforderlich.
<b>Hinweise</b>	<p>DUBNO Grundieröl Nr. 262 enthält keinen vorbeugenden Bläueschutz.</p> <p>Bei neuen Fenstern sollen die Fensterfalze nach der DUBNO -Grundierung einmal sehr dünn mit KALDET Holzlasur Nr. 270 gestrichen werden. Silikonmasse erst nach völliger Trocknung des Anstrichs einsetzen. Silikonmassen nicht mit DUBNO Grundieröl Nr. 262 oder anderen LIVOS - Produkten überstreichen.</p> <p>Zum Tauchen oder Fluten, zur Erzielung der optimalen Verarbeitungskonsistenz, je nach Holzart 20 - 50 % SVALOS Verdünnung Nr. 292 hinzufügen.</p> <p>Auf gerbsäurehaltigen (z. B. Eiche), abgebeizten, abgeschliffenen, gebeizten oder vorbehandelten Hölzern sind Probeanstriche zu empfehlen (Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich). Nicht für Obsthölzer verwenden.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

März 2022