

Fiche technique

Colle papier peint LAVO N° 535

N

correspond à

LIVOS neutre

Pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Destination	En intérieur, pour les papiers peints légers et semi-lourds tels que le papier ingrains à peindre. Convient sous réserve au non-tissé de masquage pour peindre et aux papiers peints non tissés (voir page 2). Ne pas utiliser pour les papiers vinyles. Convient également à divers travaux de bricolage.
Caractéristiques	Pouvoir collant élevé, bonne résistance à l'humidité. Papier facile à repositionner (bon pouvoir glissant). Résistance aux fluctuations de température. Facile à préparer et à appliquer. Peut être mélangée de manière homogène avec de l'eau. Bonnes fluidité et souplesse.
Composition complète	Méthylcelluloses. Sans conservateur.
Teinte	Transparent.
Application	Encoller uniformément les lés de papier peint, plier et laisser détremper. Puis poser les lés sur le mur.
Rendement	Rendement moyen : 9 g/m ² , selon le pouvoir absorbant.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau froide aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	De 12 à 24 heures selon l'épaisseur de l'encollage, la température et l'humidité de l'air.
Précautions d'emploi	P102 : conserver hors de la portée des enfants. Eviter la formation de poussière !
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de colle durcie peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.
Conditionnement	0,2 kg, 0,5 kg.
Stockage	Au frais et au sec, bien fermé. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 5 ans. Utiliser la colle préparée dans un délai de 24 heures. Conseils d'application : voir au verso

Conseils d'application

Colle Papier peint LAVO N° 535

Le support Le support doit être lisse, propre, sec, stable et moyennement absorbant.

Préparation du support Bien nettoyer murs et plafonds. Eliminer les restes de papiers peints. Egaliser les fissures, trous et inégalités avec de l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440. Pré-encoller les murs très absorbants avec de la Colle papier peint LAVO N° 535 (mélange 1 : 36). Fixer les surfaces légèrement friables en passant de la Sous-couche murale GRAVA N° 408.

Préparation de la colle Verser peu à peu le contenu du paquet dans de l'eau froide (quantités : voir indications ci-dessous) tout en mélangeant. Attendre 2 à 3 minutes puis brasser à nouveau. Laisser reposer env. 30 à 45 minutes, puis mélanger fortement : la colle est prête à l'emploi.

Proportions de mélange pour 0,5 kg de Colle papier peint LAVO N° 535 :

Destination	Mélange	Quantité d'eau en litres	Rendement
Pré-encollage	1 : 36	18	140 m ²
Papier ingrain à peindre et papier peint à effets de matière	1 : 25	12,5	60 m ²

Application Encoller uniformément les lés de papier peint. Replier le papier sur lui-même et le laisser détremper 5 à 10 minutes. Poser les lés. Enlever au fur et à mesure et avec précaution les excédents de colle sur le papier avec une éponge humidifiée d'eau. Eliminer aussitôt les taches de colle.

Conseils d'application Les papiers peints non tissés et les non-tissés de masquage pour peindre ont des compositions et des capacités d'absorption différentes. Il convient donc de tester l'adéquation et la consommation. La colle est appliquée directement sur le mur et le non-tissé est posé dessus.

Quand la colle sert de sous-couche destinée à faciliter le décollage ultérieur du papier peint, diluer 1 vol. de Sous-couche murale GRAVA N° 408 avec 20% d'eau, puis mélanger cette solution à la Colle papier peint LAVO N° 535 selon un rapport de 1 : 1.

Pour bloquer les taches de nicotine et d'eau, utiliser la Sous couche anti-taches REMIO N° 618. Utiliser également la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618 pour les panneaux OSB, le contreplaqué, les panneaux en aggloméré afin de bloquer les remontées de substances teintantes. L'application de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618 dispense d'appliquer la Sous-couche murale GRAVA N° 408.

En cas d'efflorescences de sel, faire déterminer le type d'efflorescences et la cause par un spécialiste et les éliminer avant d'effectuer un rebouchage des murs.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).