Profitipp Korkbehandlung mit ALBANTO Korksiegel Nr. 799

Vorbereitung

Stöße kalibrieren.
Korkfläche mit Einscheibenmaschine o.ä. und Gitter 180er Korn fein schleifen.
Kantenbereich mit Excenterschleifer, 240iger Korn, glätten.
Absaugen.
Müllbeutel über Schuhe ziehen und befestigen.

1. Auftrag

Korksiegel mit Lackierrolle oder Versiegelungsrolle verteilen. Große Korkflächen sollten in Teilabschnitten von maximal 25 – 30 m^2 bearbeitet werden oder wenn möglich, soll zu zweit gearbeitet werden.
Randbereich mit 10 cm breiter Lackierrolle bearbeiten.
Nach 15 Minuten den Nassfilm mit Einscheibenmaschine einpadden (weißes oder beigefarbenes Pad).
Nach insgesamt 30 Minuten mit neuem Pad überschüssigen Korksiegel abnehmen und im Randbereich mit großem Baumwolltuch sauber wischen.

Zwischentrockng.

Die Oberfläche soll nach 24 Stunden klebfrei sein. Testen Sie zum Beispiel durch Begehen mit Strümpfen: Es darf nichts festkleben.
Oberfläche mit grünem Pad glätten.

2. Auftrag

Korksiegel wie beim 1. Auftrag mit Rolle verteilen, und zwar mit ca. 50 % weniger Material als bei der Erstbeschichtung.
Nach 15 Minuten mit dem Einpadden beginnen und nach insgesamt 30 Minuten überschüssigen Nassfilm mit frischem Pad aufnehmen sowie im Randbereich sauber wischen.

3. Auftrag

Nach 24 Stunden Trocknung Korkfläche mit grünem Pad polieren.
Korksiegel mit Esslöffel verteilen (Verbrauch: ca. 1 – 2 Eßl./m^2)
und sofort mit Einscheibenmaschine (weißes oder beiges Pad) einpolieren.
Dabei Poliermaschine mit mäßigem Vorschub bewegen.
Zeigt die Oberfläche nach 1 – 2 Stunden Trocknung keinen gleichmäßigen Glanz, so kann Korksiegel noch einmal dünn aufgetragen werden. Die Oberfläche dabei wie oben beschrieben, aber mit geringerem Verbrauch (1 Teelöffel/m^2), nachpolieren und den Randbereich mit Baumwolltuch abwischen.

Hinweise

Bitte beachten Sie:

1. Überstand nicht mit Filzpad abnehmen.
2. Angetrocknete Spritzer des Korksiegels können nach 1 – 2 Tagen mit beigefarbenen Pad von der Oberfläche entfernt werden.
3. Der dritte Auftrag sollte bei Tagesbeleuchtung ausgeführt werden.
4. Bei trockener Raumluft und Temperatur über 23 °C hat das Korksiegel eine kürzere Offenzeit. In diesem Fall kleinere Flächen, maximal 20 m^2, in einem Arbeitsgang versiegeln oder zu zweit arbeiten.
5. Nach dem Abschalten der Einscheibenmaschine, den Teller mit ölhaltigen Pad nur kurz aufsetzen und sofort kippen. Der Platz, der beim Absetzen berührt wird, mit einem mit Korksiegel getränkten Baumwolltuch sauber wischen.
6. Glanzgrad der fertigen Korkoberfläche: Wenn gewünscht, kann der Glanzgrad von seidenglänzend auf seidenmatt reduziert werden, indem die vollkommen trockene Oberfläche mit grünem Pad abgepaddet wird.
7. Benutzung ist nach frühestens 5 Tagen Trocknung sinnvoll.
   Unter Möbel - Füßen sollten Untersetzer, zum Beispiel nicht behandelte Korkreste, gelegt werden.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter, zu finden unter www.livos.de.

Best.-Nr. 1210-5-1. Oktober 2010